1. Knoppen



Knop



Indicatie LED



AAN/UIT indicatie

1. Knoppen – EKRUCBL Gebruikersinterface



1 A, J, Mavigeren / Settings wijzigen
2 A startpagina's: AWT primair/ AWT secundair / Kamer temp / Tank temp AAN/UIT: AWT primair/ AWT secundair / Kamer temp / Tank temp Moet op iedere startpagina afzonderlijk geactiveerd worden
4 A menustructuur / Terug - Openen van de menustructuur - Gaat 1 niveau terug in de menustructuur - Gaat 1 stap terug
5 Informatie over waarschuwingen, storingen en foutcodes



Bevestigt de selectie

Op de startpagina's:

- Wisselen tussen actuele en gevraagde waarde
- Kinderslot Duw 5 sec. in

In de menustructuur:

- Bevestigt de geselcteerde setting
- Opent een submenu
- Laat je toe om bepaalde functies te activeren of de-activeren, als je minstens 5 sec in het hoofdmenu op deze toest drukt.

2. Startpagina / Gebruikersprofiel

Basis gebruikersprofiel



Gedetailleerd gebruikersprofiel



3a. Iconen LT-CB

Pictogram	Beschrijving
*	Bedrijfsmodus = Verwarming.
兼	Bedrijfsmodus = Koeling.
0	Unit is in bedrijf.
¢	Gewenste ruimtetemperatuur = voorgeprogrammeerde waarde (Comfort; dag).
(Gewenste ruimtetemperatuur = voorgeprogrammeerde waarde (Eco; nacht).
Ð	 Op de startpagina van de ruimtetemperaturen: Gewenste ruimtetemperatuur = volgens het geselecteerd programma.
	Om de startpagina van de warmtapwatertanktemperatuur: Stand Warmtapwatertank = Geplande stand.
Ø	Stand Warmtapwatertank = Stand Warmhouden.
\odot	Stand Warmtapwatertank = Geplande stand + stand Warmhouden.
Ŀ	Bij de volgende geplande actie zal de gewenste temperatuur stijgen.
-	Bij de volgende geplande actie zal de gewenste temperatuur NIET veranderen.
ł	Bij de volgende geplande actie zal de gewenste temperatuur dalen.
٣	Er wordt tijdelijk geen rekening gehouden met de voorgeprogrammeerde waarde (Comfort of Eco) of met de geplande waarde.

Pictogram	Beschrijving
Ŵ	Het systeem zal warm tapwater produceren voor het opgegeven aantal personen.
*	De boosterstand van de warmtapwatertank is actief of klaar om geactiveerd te worden.
63	De geluidsarme stand is actief.
Ē	De vakantiestand is actief of klaar om geactiveerd te worden.
â	De stand Kinderslot en/of de stand Functievergrendeling is/zijn actief.
\$	Een externe warmtebron is actief. Voorbeeld: Gasbrander.
××	De stand Desinfectie is actief.
Ì	Er is een storing. U kunt op 🔟 drukken voor meer informatie over de storing.
0ª	De stand Weersafhankelijk is actief.
J.	Gebruikertoegangsniveau = Installateur.
٢	De stand Ontdooien/olieretour is actief.
	De stand Warme start is actief.
•	Het noodbedrijf is actief.

3b. Iconen Hybride

Pictogram	Beschrijving
	Bedrijfsmodus = Verwarming.
豢	Bedrijfsmodus = Koeling.
0	De warmtepomp is aan het werk.
¢	Gewenste kamertemperatuur = voorgeprogrammeerde waarde (Comfort; dag).
(Gewenste kamertemperatuur = voorgeprogrammeerde waarde (Eco; nacht).
٢	 Op de startpagina van de kamertemperaturen: Gewenste kamertemperatuur = volgens het geselecteerd programma. Om de startpagina van de warmtapwatertanktemperatuur: Stand Warmtapwatertank = Geplande stand.
Ø	Stand Warmtapwatertank = Stand Warmhouden.
\odot	Stand Warmtapwatertank = Geplande stand + stand Warmhouden.
Ŀ	Bij de volgende geplande actie zal de gewenste temperatuur stijgen.
+	Bij de volgende geplande actie zal de gewenste temperatuur NIET veranderen.
£	Bij de volgende geplande actie zal de gewenste temperatuur dalen.

Pictogram	Beschrijving
ᠿ	Er wordt tijdelijk geen rekening gehouden met de voorgeprogrammeerde waarde (Comfort of Eco) of met de geplande waarde.
ŕ	Het systeem zal warm tapwater produceren voor het opgegeven aantal personen.
*	De boosterstand van de warmtapwatertank is actief of klaar om geactiveerd te worden.
1 R	De geluidsarme stand is actief.
Ē	De vakantiestand is ingeschakeld of klaar om ingeschakeld te worden.
Ô	De stand Kinderslot en/of de stand Functievergrendeling is/zijn actief.
6	De boiler is aan het werk.
Ø	De warmtepomp is aan het werk.
۵¢	De boiler en de warmtepomp zijn aan het werk.
(×)	De stand Desinfectie is actief.
١	Er is een storing. Druk op 🛈 drukken voor meer informatie over de storing.
04	De stand Weersafhankelijk is actief.
P	Gebruikertoegangsniveau = Installateur.
٢	De stand Ontdooien/olieretour is actief.
	De stand Warme start is actief.
•	Het noodbedrijf is actief.

1 🖸 , 🗖 , 🛈 , 🖸

4. Knoppen – EKRUCBS vereenvoudigde bediening





Navigatie knoppen Aanpassing van de gewenste kamertemperatuur (op startpagina Kamer temp)

Bediening Sanitair Warmwater (SWW)

- Actuele SWW-temperatuur
- Gewenste SWW-temperatuur.
- AAN/UIT van de SWW-mode

AAN/UIT: Ruimteverwarming/-koeling of SWW Moet op iedere startpagina afzonderlijk geactiveerd worden

Bediening Ruimteverwarming/-koeling

- Actuele Ruimte-temperatuur
- Gewenste Ruimte-temperatuur.
- AAN/UIT van de Ruimte-modus

Boosterstand Sanitair Warmwater

3. Iconen – EKRUCBS vereenvoudigde bediening



Pictogram	Beschrijving
*	Bedrijfsmodus = Verwarming.
兼	Bedrijfsmodus = Koeling.
<i>™</i> ¶	Warm tapwater bereiden.
*	De boosterstand van de warmtapwatertank is ingeschakeld.
0	Unit is in bedrijf.
ŀ	Werkelijke temperatuur.
÷	Gewenste temperatuur.
í	Er is een storing.
•	Het noodbedrijf is actief.